

SOFTWARE NEWS

HELLA GUTMANN

: statisch

: 10.14.4.139 **HGS-Werk**

mega compaa HG4

Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 7520

Datenstand	Aktualisierung der Fahrzeugdatenbank und der korrespondierenden AU-Daten (Stand Q3/2024).
I Drehzahl Ford	Korrektur der Obergrenze der Leerlaufdrehzahl bei einigen Modellen des Herstellers Ford.
Internet-Zeitdienst	Sollten Uhrzeit und Datum des mega compaa HG4 von den Werten des Internet- Zeitdienstes um mehr als 30 Minuten abweichen, wird die Uhrzeit automatisch synchronisiert.
Workshop-Net	Der Datenaustausch für Workshop-Net mit dem Werkstatt-PC erfolgt nicht mehr über Hella Gutmann Drivers sondern direkt über den NETMAN. Hierfür ist eine Netzwerkverbindung (WLAN oder LAN) erforderlich.
	Wenn Sie Workshop-Net bereits verwenden, müssen Sie die Workshop-Net Einstellungen in der Version 75 im mega compaa HG4 konfigurieren:
	Hauptmenü>>Einstellungen>>Verbindungen>>Workshop-Net Workshop-Net aktiv : Ja IP-Adresse Netzwerk-Manager (NETMAN) : dynamisch IP-Adresse (statisch) : Standort (DLOC) : HGS-Werk Übernehmen Hauptmenü>>Einstellungen>>Verbindungen>>Workshop-Net PC Morkshop-Net aktiv : Ja

In der Anlage finden Sie die ausführliche Beschreibung dazu aus dem Benutzer-Handbuch.

IP-Adresse Netzwerk-Manager (NETMAN)

IP-Adresse (statisch)

Standort (DLOC) Übernehmen





mega compaa HG4

Auszug aus dem Benutzerhandbuch:

8.4.13 Workshop-Net

Um mega compaa HG4 mit Workshop-Net zu verbinden, wie folgt vorgehen: 1. Den mega compaa HG4 über LAN oder WLAN mit dem Firmennetzwerk verbinden.

2. Im Hauptmenü Einstellungen > Verbindungen > Workshop-Net auswählen und bestätigen.

3. >Workshop-Net aktiv< auswählen und >Ja< einstellen.

4. Unter IP-Adresse Netzwerk-Manager (NETMAN) >dynamisch< oder >statisch< auswählen.

Wenn >dynamisch< (empfohlen) ausgewählt ist, wird der Netzwerk-Manager automatisch gesucht. Dies funktioniert allerdings nur dann, wenn dieser sich im selben Sub-Netz befindet, wie der mega compaa HG4. Bei >statisch< muss die Adresse des Netzwerk-Managers unter dem Menüpunkt >IP-Adresse (statisch)< eingegeben werden.

5. Geben sie unter >Standort (DLOC)< einen beliebigen Namen an, unter dem Ihr mega compaa HG4 im Netzwerk- Manager identifiziert werden kann.
6. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie >Übernehmen< auswählen und bestätigen